





無線USBスティックや無線LANカードの場 パソコンに接続されたETHERI ケーブルは外してください。 **<基本編> P3-3,3-5,3-7** を参照し 設定してください。 らくらく無線スタートで設定してください。*4 子機側の取扱説明書などを参照して設定してください。 POWERランプ・ 増設の WL450NU-AG や WL300NU-GS の場合は 6くらく無線スタートEX で設定してください。) ※3 増設のWL450NU-AGやWL300NU-GS/WL300NU-AG/WL300NU-G/WL300NC-G/WL300NCなどらくら **3 増設のWL450NU-AGやWL300NU-GS/WL300NU-G/WL300NU-G/WL300NCなどらくらく無線スタート対応機器。なお、子機の対応OSについては、カタログおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。

**4 らくらく無線スタート対応機器の詳細については、AtermStationをご覧ください。

**5 WPS機能に対応した子機の場合は、

**5 WPS機能に対応した子機の場合は、

**5 WPS機能に対応した子機の場合は、

**5 WPS機能に対応した子機の場合は、

**6 Wii、ニンテンドー DS、PSP®「ブレイステーション・ボータブル」、「ブレイステーション 3」、PlayStation®Vita、iPad、iPhone、iPod touch については、添付 CD-ROM で設定手順をご案内しています。(メニュー画面から [MANUAL] をクリック)

また、AtermStation 「サポートデスク」でも、設定手順をご案内しています。(2013 年 3 月現在)

5 AtermStation 「サポートデスク」でも、設定手順をご案内しています。(2013 年 3 月現在) AtermStation – [サポートデスク] – [Q&A] にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています。 (2013年3月現在) Windows のファイアウォール機能を無効にしたい ・無線LAN内蔵パソコンの無線(ワイヤレス)機能を有効にしたい Windows Vista または Windows 8/7/XP (SP2/SP3) の 無線 LAN 内蔵パソコンの場合 しばらく待ってPOWERランプが橙点滅に変わったら、 らくらく無線スタートEXで無線設定をする らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプ が橙点灯になったら放す 次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを ※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。 長押し(約6秒)して、POWERランプが緑点滅になっ ●POWERランプが橙点滅したら ※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。 ※らくらく無線スタートEXでの設定中は他の無線接続はいっ らくらく無線スタートの待ち受け中です。 親機のらくらくスタートボタン[SETスイッチ]を押してください。 POWER ※SETスイッチはPOWERランナが緑点源に変化するまで押し続けてください ※1分以内に親機からの応答がない場合自動的にキャンセルされます。 20長押し 上の画面が表示されない場合は Windows 8の場合は、[スタート] 画面で[らくらく無線スタートEX] をクリックします。 ボタンは押したまま Windows VistaまたはWindows 7/ XPの場合は、[スタート] (Windowsの ロゴボタン)ー[すべてのプログラム]-[らくらく無線スタートEX]をクリックし ❸POWERランプが橙点灯したら ※[ユーザーアカウント制御]画面で[はし または[続行]をクリックしてください 5くらく スタートボタン **①長押し (❹放す) ※POWERランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻り ボタンは押したまま 次の画面が表示された場合は、ご利用になる無線チャ ネル帯を選択して、[次へ]をクリックしてください。 **②**POWERランプが緑点滅したら お使いになる環境に応じて、無線チャネル帯を選択してください (3放す) 設定に失敗した場合は、「手順1の()」から設定し直してください。 それでも無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」 **<基本編> P4-17** を確認してください。 以上で無線設定は完了です。 次へ進む (CD-ROMは取り出してください。)

他の子機の

Atermシリーズ || ゲーム機

|携帯端末の場合

の子機の場合**3

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、および AtermStation に (http://121ware.com/aterm/) に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。